



Fuga de aire +
Contaminante




Aire conectado
a lubricador



Fuga de aire +
Contaminante


Lubrificador



Lubrificador



L'olio lubrificatore è del tipo
ISO VG 22
regulator



Lubrificador

L'olio lubrificatore è del tipo:
- ROL FABROL 32 -
- SHELL TONNA S 32 -
- AGIP ASP C 32 -
- ESSO SPINASSO 22 -
- MOBIL ALMO 525 -

↓ regulator

SPANESI



LUB 100

FIL 100 20

PUSH LOCK
0-8 BAR

PUSH LOCK
0-8 BAR

OK